

fx-82CW

fx-85CW

fx-350CW

Vodič za početak uporabe

CASIO internetska stranica za globalno obrazovanje
<https://edu.casio.com>

Priručnici su dostupni na više jezika na
<https://world.casio.com/manual/calculators/>

U ovom su vodiču za početak uporabe objašnjene osnovne operacije vašeg kalkulatora. Za cijeli priručnik za uporabu posjetite našu internetsku stranicu u nastavku. Pažljivo pročitajte sadržaj priručnika za uporabu prije uporabe kalkulatora.



https://support.casio.com/global/hr/calculators/manual/fx82CW_8SCW_350CW/

RJA542561-001V03 SA2211-D

CASIO

© 2022. CASIO COMPUTER CO., LTD.

- Sačuvajte svu korisničku dokumentaciju za buduće potrebe.
- Tvrtka CASIO Computer Co., Ltd. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za posebnu, kolateralnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja je povezana s ili proizlazi iz kupnje ili uporabe ovog proizvoda i predmeta koji se isporučuju s njim. Nadalje, tvrtka CASIO Computer Co., Ltd. neće biti odgovorna ni za kakva potraživanja bilo koje druge strane koja proizlaze iz uporabe ovog proizvoda i predmeta koji se isporučuju s njim.
- Sadržaj ovog vodiča za početak uporabe podliježe izmjenama bez prethodne najave.
- Zasloni i ilustracije (npr. oznake tipki) u ovom vodiču za početak uporabe služe isključivo kao primjer i mogu se donekle razlikovati od stvarnih stavki koje predstavljaju.
- QR Code je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim državama.
- Nazivi tvrtki i proizvoda koji se upotrebljavaju u ovom vodiču za početak uporabe mogu biti registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi svojih vlasnika.

HR

Sigurnosne mjere opreza

Opasnost

Mjere opreza za dugmaste baterije (samo fx-991CW)

Pripazite da se baterija slučajno ne proguta. Posebno je važno držati baterije podalje od djece. Ako se baterija slučajno proguta ili ako postoji mogućnost da se baterija progutala, odmah se obratite liječniku.

Gutanje baterije može dovesti do kemijskih opekline, prodora u tkivo sluznice i ostalih ozbiljnih problema koji stvaraju opasnost od smrti.

Upozorenje

Mjere opreza za baterije

Ako tekućina koja curi iz baterije dođe u kontakt s vašom kožom ili odjećom, odmah isperite čistom vodom. Tekućina iz baterije koja uđe u oči stvara opasnost od gubitka vida i sl. Isperite oči i odmah se obratite liječniku.

Mjere opreza za baterije

Pridržavajte se mjera opreza u nastavku. Zbog nepridržavanja može doći do eksplozije baterije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

- Upotrebljavajte samo vrstu baterije koja je predviđena za ovaj proizvod.
- Nemojte spaljivati bateriju, odlagati je u peć za spaljivanje ni mehanički drobiti ili rezati.
- Nemojte izlagati bateriju iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporabe, skladištenja ili transporta.
- Nemojte izlagati bateriju iznimno niskom barometarskom tlaku tijekom uporabe, skladištenja ili transporta.

Uključivanje i isključivanje kalkulatora

Pritisnite tipku da biste uključili kalkulator. Pritisnite tipku (OFF) da biste isključili kalkulator. Kalkulator će se također automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta ili 60 minuta mirovanja.

Zaslon kalkulatora „Get Started“

Ako pritisnete tipku dok je prikazan zaslon HOME, prikazat će se zaslon „Get Started“ koji sadržava informacije u nastavku.

- QR Code za pristup internetskoj stranici „Get Started“ usluge Worldwide Education Service (<https://wes.casio.com/calculators/>). Internetska stranica Get Started daje vam pristup priručnika za uporabu i ostalim povezanim informacijama za početak rada na kalkulatoru.
- Identifikacijski broj kalkulatora (niz od 24 znaka)

Pritisnite tipku kako biste se vratili na zaslon HOME.


Glavne tipke

- Prikazuje zaslon HOME.
- Prikazuje izbornik za konfiguraciju uobičajenih postavki i služi za ponovno postavljanje kalkulatora.
- Prikazuje posebni izbornik za svaku aplikaciju kalkulatora.
- Prikazuje popis vrijednosti koja su dodijeljene varijablama (A, B, C, D, E, F, x, y, z). Također se upotrebljava pri dodjeljivanju vrijednosti varijablama i prizivanju varijabli.
- Prikazuje izbornik za registraciju definicijske jednadžbe za f(x) ili g(x) i za unos vrijednosti „f“ ili „g“.
- Prikazuje izbornik za unos funkcija, naredbi i simbola.
- Prikazuje izbornik za promjenu formata prikaza rezultata računanja.

Oznake tipki

Pritiskom tipke pa druge tipke pokreće se alternativna funkcija druge tipke. Alternativna funkcija označena je tekстом iznad tipke na lijevoj strani.


- (1) Glavna funkcija tipke:
 (2) Alternativna funkcija: (π)

Očitavanje zaslona

- (1) Ulazni izraz (2) Rezultat računanja (3) Indikatori

Odabir aplikacije kalkulatora

1. Pritisnite tipku za prikaz zaslona HOME.



2. S pomočjo tipki pokazivača (▲), (▼), (→), (←) označite ikonu željene aplikacije kalkulatora.
3. Pritisnite tipku **OK** za prikaz početnog zaslona aplikacije kalkulatora čiju ste ikonu odabrali.


Primjer računanja

Primjer u nastavku pokazuje kako izračunati trigonometrijske funkcije $\sin(45)$ i $\cos(\pi/6)$. Provjerite jesu li postavke u nastavku konfigurirane prije nego što pokušate tu operaciju.

Input/Output: MathI/MathO (početna zadana postavka)
Angle Unit: Degree (početna zadana postavka)


1. Pritisnite tipku **(◁)**, odaberite ikonu aplikacije Calculate pa pritisnite tipku **OK**.
2. Izračunajte $\sin(45)$.

(sin) **45** **(>)** **(=)**



3. Upotrijebite operaciju u nastavku kako biste odabrali format prikaza decimala.

Pritisnite tipku **(=)** pa odaberite opciju [Decimal].




4. Upotrijebite operaciju u nastavku kako biste odabrali opciju [Radian] za postavku Angle Unit.

Pritisnite tipku **(=)** pa odaberite stavke [Calc Settings] > [Angle Unit] > [Radian].

5. Kako biste zatvorili izbornik SETTINGS, pritisnite tipku **(AC)**.

6. Izračunajte $\cos(\pi/6)$.

(cos) **(=)** **(7)** **(π)** **(/)** **(6)** **(=)**



Napomena: kako biste postavku Angle Unit vratili na opciju Degree, provedite 4. korak tako da odaberete opciju [Degree] umjesto opcije [Radian].

Ponovno postavljanje kalkulatora

Možete upotrebljavati stavke izbornika u nastavku koje se nalaze pod opcijom [Reset] u izborniku SETTINGS kako biste ponovno postavili postavke kalkulatora i/ili podatke.

- Settings & Data: vraća sve postavke kalkulatora na početnu vrijednost, osim postavki Contrast i Auto Power Off. Također briše sve podatke osim memorije varijabli i podataka Ans.
 - Variable Memory: briše memoriju varijabli i podatke Ans.
 - Initialize All: vraća sve postavke kalkulatora na početnu vrijednost, osim postavki Contrast i Auto Power Off. Također briše sve podatke koji su pohranjeni u memoriji kalkulatora.
1. Pritisnite tipku **(◁)**, odaberite ikonu aplikacije kalkulatora pa pritisnite tipku **OK**.

2. Pritisnite tipku **(=)** pa odaberite opciju [Reset].

- Ovo prikazuje stavke izbornika pod opcijom [Reset].



3. Odaberite stavku izbornika Reset koju želite izvršiti pa pritisnite tipku **OK**.
4. Upotrebljavajte tipke **(▲)** i **(▼)** kako biste označili opciju [Yes] pa pritisnite tipku **OK**.

Zamjena baterije

Sa stražnje strane kalkulatora skinite vijke i poklopac.



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

RJA542561-001V03