

**fx-570CW**  
**fx-991CW**

### Vodič za početak uporabe

CASIO internetska stranica za globalno obrazovanje  
<https://edu.casio.com>

Priučnici su dostupni na više jezika na  
<https://world.casio.com/manual/calc/>

U ovom su vodiču za početak uporabe objašnjene osnovne operacije vašeg kalkulatora. Za cijeli priučnik za uporabu posjetite našu internetsku stranicu u nastavku. Pažljivo pročitajte sadržaj priučnika za uporabu prije uporabe kalkulatora.

[https://support.casio.com/global/hr/calc/manual/fx-570CW\\_991CW/](https://support.casio.com/global/hr/calc/manual/fx-570CW_991CW/)



RJA543050-001V01

SA2209-A

Printed in Thailand

**CASIO**®

© 2022. CASIO COMPUTER CO., LTD.

- Sačuvajte svu korisničku dokumentaciju za buduće potrebe.
- Tvrta CASIO Computer Co., Ltd. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za posebnu, kolateralnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja je povezana s ili proizlazi iz kupnje ili uporabe ovog proizvoda i predmeta koji se isporučuju s njim. Nadalje, tvrtka CASIO Computer Co., Ltd. neće biti odgovorna ni za kakva potraživanja bilo koje druge strane koja prolaze iz uporabe ovog proizvoda i predmeta koji se isporučuju s njim.
- Sadržaj ovog vodiča za početak uporabe podliježe izmjenama bez prethodne najave.
- Zasloni i ilustracije (npr. oznake tipki) u ovom vodiču za početak uporabe služe isključivo kao primjer i mogu se donekle razlikovati od stvarnih stavki koje predstavljaju.
- QR Code je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim državama.
- Nazivi tvrtki i proizvoda se upotrebljavaju u ovom vodiču za početak uporabe mogu biti registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi svojih vlasnika.

HR

### Sigurnosne mjere opreza

#### **⚠️ Opasnost**

##### **Mjere opreza za dugmaste baterije (samo fx-991CW)**

**🚫 Pripazite da se baterija slučajno ne proguta.**  
**Posebno je važno držati baterije podalje od djece.**  
Ako se baterija slučajno proguta ili ako postoji mogućnost da se baterija progutala, odmah se obratite liječniku.  
Gutanje baterije može dovesti do kemijskih opekлина, prodora u tkivo sluznice i ostalih ozbiljnih problema koji stvaraju opasnost od smrti.

#### **⚠️ Upozorenje**

##### **Mjere opreza za baterije**

**❗ Ako tekućina koja curi iz baterije dođe u kontakt s vašom kožom ili odjećom, odmah isperite čistom vodom.**  
Tekućina iz baterije koja uđe u oči stvara opasnost od gubitka vida i sl. Isperite oči i odmah se obratite liječniku.

#### **⚠️ ⓘ Mjere opreza za baterije**

**❗ Pridržavajte se mjera opreza u nastavku. Zbog nepridržavanja može doći do eksplozije baterije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.**

- Upotrebljavajte samo vrstu baterije koja je predviđena za ovaj proizvod.
- Nemojte spaljivati bateriju, odlagati je u peć za spaljivanje ni mehanički drobiti ili rezati.
- Nemojte izlagati bateriju iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporabe, skladištenja ili transporta.
- Nemojte izlagati bateriju iznimno niskom barometarskom tlaku tijekom uporabe, skladištenja ili transporta.

### Uključivanje i isključivanje kalkulatora

Pritisnite tipku **(1)** da biste uključili kalkulator. Pritisnite tipku **(1) @ (OFF)** da biste isključili kalkulator. Kalkulator će se također automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta ili 60 minuta mirovanja.

### Zaslon kalkulatora „Get Started“

Ako pritisnete tipku **(1)** dok je prikazan zaslon HOME, prikazat će se zaslon „Get Started“ koji sadržava informacije u nastavku.

• QR Code za pristup internetskoj stranici „Get Started“ usluge Worldwide Education Service (<https://wes.casio.com/calc/cw>). Internetska stranica Get Started daje vam pristup priručnika za uporabu i ostalim povezanim informacijama za početak rada na kalkulatoru.

• Identifikacijski broj kalkulatora (niz od 24 znaka)

Pritisnite tipku **(2)** kako biste se vratili na zaslon HOME.

### Glavne tipke

**(1)** ..... Prikazuje zaslon HOME.

**(3)** ..... Prikazuje izbornik za konfiguraciju uobičajenih postavki i služi za ponovno postavljanje kalkulatora.


**(6)** ..... Prikazuje posebni izbornik za svaku aplikaciju kalkulatora.

**(2)** ..... Prikazuje popis vrijednosti koje su dodijeljene varijablama (A, B, C, D, E, F, x, y, z). Također se upotrebljava pri dodjeljivanju vrijednosti varijablama i prizivanju varijabli.

**(fn)** ..... Prikazuje izbornik za registraciju definicijske jednadžbe za  $f(x)$  ili  $g(x)$  i za unos vrijednosti „f“ ili „g“.

**(5)** ..... Prikazuje izbornik za unos funkcija, naredbi i simbola.

**(6)** ..... Prikazuje izbornik za promjenu formata prikaza rezultata računanja.




### Oznake tipki

Pritisnite tipke **(1)** pa druge tipke pokreće se alternativna funkcija druge tipke. Alternativna funkcija označena je tekstom iznad tipke na lijevoj strani.

(1) Glavna funkcija tipke: **(7)**

(2) Alternativna funkcija: **(1) (7) (π)**

### Očitavanje zaslona



(1) Uzlazni izraz (2) Rezultat računanja (3) Indikatori

### Odabir aplikacije kalkulatora

1. Pritisnite tipku **(1)** za prikaz zaslona HOME.



- S pomoću tipki pokazivača ( $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\otimes$ ,  $\odot$ ) označite ikonu željene aplikacije kalkulatora.
- Pritisnite tipku  $\text{OK}$  za prikaz početnog zaslona aplikacije kalkulatora čiju ste ikonu odabrali.

### Primjer računanja


Primjer u nastavku pokazuje kako izračunati trigonometrijske funkcije  $\sin(45)$  i  $\cos(\pi/6)$ . Provjerite jesu li postavke u nastavku konfiguirane prije nego što pokušate tu operaciju.

Input/Output: MathI/MathO (početna zadana postavka)

Angle Unit: Degree (početna zadana postavka)


- Pritisnite tipku  $\text{C}$ , odaberite ikonu aplikacije Calculate pa pritisnite tipku  $\text{OK}$ .

- Izračunajte  $\sin(45)$ .



- Upotrijebite operaciju u nastavku kako biste odabrali format prikaza decimala.

Pritisnite tipku  $\text{B}$  pa odaberite opciju [Decimal].



- Upotrijebite operaciju u nastavku kako biste odabrali opciju [Radian] za postavku Angle Unit.

Pritisnite tipku  $\text{B}$  pa odaberite stavke [Calc Settings] > [Angle Unit] > [Radian].

- Kako biste zatvorili izbornik SETTINGS, pritisnite tipku  $\text{OK}$ .

- Izračunajte  $\cos(\pi/6)$ .



**Napomena:** kako biste postavku Angle Unit vratili na opciju Degree, provedite 4. korak tako da odaberete opciju [Degree] umjesto opcije [Radian].


### Ponovno postavljanje kalkulatora

Možete upotrebljavati stavke izbornika u nastavku koje se nalaze pod opcijom [Reset] u izborniku SETTINGS kako biste ponovno postavili postavke kalkulatora i/ili podatke.

- Settings & Data: vraća sve postavke kalkulatora na početnu vrijednost, osim postavki Contrast i Auto Power Off. Također briše sve podatke osim memorije varijabli i podataka Ans.
  - Variable Memory: briše memoriju varijabli i podatke Ans.
  - Initialize All: vraća sve postavke kalkulatora na početnu vrijednost, osim postavki Contrast i Auto Power Off. Također briše sve podatke koji su pohranjeni u memoriji kalkulatora.
- Pritisnite tipku  $\text{C}$ , odaberite ikonu aplikacije kalkulatora pa pritisnite tipku  $\text{OK}$ .

- Pritisnite tipku  $\text{B}$  pa odaberite opciju [Reset].

• Ovo prikazuje stavke izbornika pod opcijom [Reset].



- Odaberite stavku izbornika Reset koju želite izvršiti pa pritisnite tipku  $\text{OK}$ .
- Upotrebljavajte tipke  $\wedge$  i  $\vee$  kako biste označili opciju [Yes] pa pritisnite tipku  $\text{OK}$ .

### Zamjena baterije

Sa stražnje strane kalkulatora skinite vijke i poklopac.

Manufacturer:  
CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan  
  
Responsible within the European Union:  
Casio Europe GmbH  
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany  
[www.casio-europe.com](http://www.casio-europe.com)

